

Lathund för elcykel

1. Lyft på sadeln med hjälp av spaken under sadeln. Dra spaken rakt upp och vinkla sen fram sadeln.
2. Sätt i batteriet rakt under sadeln, släpp inte bara ner det utan skjut ner det i det spår som batteriet ska sitta fast i.
3. Lås fast batteriet med låset som finns längst ner på sidan av batteriet.
4. Sätt nyckeln i låset uppe på sidan av batteriet och vrid låset från off till on.
5. Vinkla tillbaka sadeln och se till att den knäpps fast.
6. Ställ in sadeln i rätt höjd.
7. Tryck på powerknappen på displayen på styret och sen är det bara att trampa. Du kan växla som vanligt och du behöver inte göra några inställningar för elassistansen, den går automatiskt på när du börjar trampa. Vill du välja manuellt hur mycket elassistans du ska få håller du inne Mode i 2 sekunder för att övergå till manuellt läge. Växla mellan olika lägen genom att trycka på Mode.
8. När du cyklat färdigt gör du allt i omvänd ordning.

Starta i backe/leda cykeln

Spaken som sitter på vänstra sidan av styret ger dig elassistans när du behöver hjälp för att starta i en uppførsbacke. Den är även en hjälp när du vill leda cykeln upp för en backe.

Hur du låser

Lås cykeln med kättingen. Sätt kättingen runt en stolpe eller liknande, trä låspinnen genom ringen och sätt fast den i spaken på bygellåset. Det är bara att dra ner spaken och sen låsa som vanligt med nyckeln i bygellåset.

